


脚の間隔は、天板への取り付け位置により選択可能です。


Aパターン

取付位置／外側




Bパターン

取付位置／内側



Cパターン

取付位置／片方内側



脚間寸法表

| 天板幅   | W1400 |           | W1600 |           | W1800 |            | W2000 |            |
|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
|       | 脚間    | 袖         | 脚間    | 袖         | 脚間    | 袖          | 脚間    | 袖          |
| Aパターン | 1200  | 66        | 1400  | 66        | 1500  | 116        | 1700  | 116        |
| Bパターン | 800   | 266       | 1000  | 266       | 1100  | 316        | 1300  | 316        |
| Cパターン | 1000  | 66<br>266 | 1200  | 66<br>266 | 1300  | 116<br>316 | 1500  | 116<br>316 |

