


TABLE [内寸表]

EQ/EP(ダイニングテーブル)のサイズと脚間について

スクエア脚の場合

○耐荷重/約60kg




天板幅	W1350		W1500		W1600		W1650		W1800		W2000	
	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖
Aパターン	1130	50	1280	50	1300	90	1350	90	1500	90	1700	90
Bパターン	1030	100	1180	100	1200	140	1250	140	1400	140	1600	140
Cパターン	830	200	980	200	1000	240	1050	240	1200	240	1400	240
Dパターン	730	250	880	250	900	290	950	290	1100	290	1300	290

表のパターン以外にも左右の組み合わせにより、様々な脚間寸法でご使用いただけます。

脚の間隔は、脚の方向と天板への取り付け位置により選択可能です。


Aパターン

脚方向/外向
取付位置/外側




Bパターン

脚方向/内向
取付位置/外側




Cパターン

脚方向/外向
取付位置/内側




Dパターン

脚方向/内向
取付位置/内側



ボール脚の場合


○耐荷重/約60kg



天板幅	W1350	W1500	W1600	W1650	W1800	W2000
脚間	1125	1275	1375	1425	1575	1775

EL(リビングテーブル)のサイズと脚間について

○耐荷重/約60kg




天板幅	W1000		W1100		W1200		W1300		W1400	
	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖
Aパターン	800	50	900	50	1000	50	1010	95	1010	145
Bパターン	680	110	780	110	880	110	890	155	890	205
Cパターン	500	200	600	200	700	200	710	245	710	295
Dパターン	380	260	480	260	580	260	590	305	590	355

表のパターン以外にも左右の組み合わせにより、様々な脚間寸法でご使用いただけます。

脚の間隔は、脚の方向と天板への取り付け位置により選択可能です。


Aパターン

脚方向/外向
取付位置/外側




Bパターン

脚方向/内向
取付位置/外側



Cパターン

脚方向/外向
取付位置/内側



Dパターン

脚方向/内向
取付位置/内側

