


# 引出しを取り外された配送業者様及びお客様へ

下記の手順で引出しの取り付けをお願いいたします

## 前板の取り外し方法


①引出し側面下部の脱着レバーを左右に引くと前板が外れます。



## 引出しの取り付け方法

①引出しの後部を本体側のスライドレール前方に乗せて下さい。

②前板が取り付けしていない状態で、引出しの底板を”ガチッ”と音が鳴るまで、本体側に押し込んで下さい。



## 前板の取り付け方法

①引出し側面下部の脱着レバーが取り外し位置にあることを確認後、右図を参考に矢印のスキマに、前板の取り付け金具が合うように差し込むと、ロックがかかり、前板を取り付ける事が出来ます。

